
BRAUN

Kundendienst Elektronik

Technische Information Elektroakustik

Steuergerät Typ:

Regie 550 D



EINSTELL-ABGLEICHANLEITUNG OND

Einstellung (

Signaleinspeisung

Anzeige

Abgleichpunkt

NF-Endverstärker

Nach Austausch von Bauteiien R 613 bzw. R 713 zum linken Anschlag drehen, Geröt Uber Regeltrafo langsam auf Netzspannung hochfahren, ca. 2 min. bis zur ersten Einstellung warten.

Endstufen-Eingänge durch Vorverstärker-Ausgänge abgeschlossen (oder mit je 1 Eiko ca.22 μF 40 V gegen Masse), Endstufen-Ausgänge ohne Last.

Ruhestrom

Gleichspannungs-Millivolt-

meter über:

R 626 + R 627

mit R 613 35 mV einstellen mit R 713 35 mV einstellen

R 726 + R 727

Gleichspannungs-Null

(Offset)

Gleichspannungs-Millivolt-

meter an:

Lautsprecherausgang R Lautsprecherausgang L

mit R 607 0 V einstellen mit R 707 0 V einstellen

(Bereich 30 mV)

FM-Abaieich

FM-ZF-Verstärker

Wobbler, 10,7 MHz über

4,7 nF an

kleines Signal

Meßsender, 10,7 MHz unmod. an

Diodenmeßkopf und

Oszilliograph an

Fi 101, Fi 102

L 301 - L 306 auf max.

Kurvenhöhe symmetrisch zur

Frequenzmarke

oder

ohne Diodenmeßkopf

Oszillograph an hierbei Meßpunkt wie oben

zusätzlich L 307 (unten)

L 308 (oben)

Wobbier abklemmen, Meßsendersignal erhöhen, mit 40 KHz

Oszillograph an

Ms 001 (Mittenanzeige)

mit ca. 20 Ω bedämpfen

L 307 auf max. NF-Spannung, mit L 308 Nüllpunkt einstellen, Abgleich wiederholen

HF-Signal wegnehmen

Hub modulieren

Mittenabweichung des

Zeigers < ± 2 mm

Vor Abgleich des UKW-Bousteins

ohne Signal

Gleichspannungs-Voltmeter Ri >1 MΩ an



mit R 139 20 V einstellen mit R 122 4,5 V einstellen

schen Ein- und Ausschalt-

punkt steht.

Einstellung	Signaleinspeisung	Anzeige		Abgleichpunkt
FM-Zeiger an Anschlag L-Seite		<	❖	mit R 142 4,5 V einstellen
FM-Zeiger an Anschlag C-Seite				Spannung > 19,5 V, wenn nicht, mit R 139 nachstellen, Einstellung am L-Ende korri- gieren und C-Ende nochmals überprüfen
Oszillatorspannung bei ca, 96 MHz		HF-Millivoltmeter an	②	mît R 109 ca. 230 mV ein- stellen
UKW-Baustein	Meßsender über 240 Ω Symme- trierglied an Antenneneingang,		◈	
87,5 MHz, Oszillator	Frequenz wie Empfängereinstel- lung, Modul. 1 kHz, 40 kHz	Ms 001 (Mittenanzeige)		L 104, nach Nulldurchgang und maximaler
104 MHz, Oszillator	Hub, kleines Signal			C 124, NF-Spannung
90 MHz, Vorkreis				L 101, L 102, L 103 auf maximale NF-Spannung bei symmetrisch begrenztem Signal abgleichen
102. MHz, Vorkreis				C 102, C 111, C 115 auf maximale NF-Spannung bei symmetrisch begrenztem Signal abgleichen
Feldstärkeanzeige	Signal auf 10 mV erhöhen	Ms 002 (Feldstärke)		mit R 320 auf Skalenende einstellen
Stereo-Decoder	Bei Neuabgleich, z.B. nach Wechsel des IS Trennstellen öffnen (bei R 2626 und 6)			
114 kHz filter	NF-Generator 114 kHz an 🍪 (ca, 300 mV NF)	NF-Röhrenvoltmeter oder Oszillograph an	♦	mit L 901 Minimum der NF- Spannung einstellen.
Oszillator	ohne Signal	Zähler an	⊗	mit R 904 19 kHz einstellen
oder				
Trennstellen zulöten, Empfänger auf 102 MHz	Meßsender über 240 Ω, Symmetrierglied an Antenne, Frequenz wie Empfänger ein-			R 904 drehen bis Stereolampe leuchtet. Einstellung so wählen, daß Regler in der Mitte zwi-

stellen, 1 mV HF-Spannung,

Modulation 19 kHz bei 6,5

kHz Hub


Abgleich wiederholen


Einstellung	Signaleinspeisung	Anzeige	Abgleichpunkt
Übersprechen ,	wie vor, jedoch linker Konal mit valler Stereo- Modulation, Gesamthub 40 kHz (Mod. 1 kHz, 32,5 kHz Hub + 19 kHz, 7,5 kHz Hub)	NF-Röhrenvoltmeter oder Oszillograph an	mit R 930 NF-Spannung auf Minimum einstellen
A M - TEIL			
AM-ZF-Verstärker	Meßsender 455 kHz 1 kHz 30 % AM oder Wobbler 455 kHz über 10 nF 10 kΩ an 🕠	NF-Röhrenvoltmeter oder Oszillograph an	L 1001 – E 1005 Abgleich auf maximale NF und symmetrische Kurv
ZF-Sperre	Signal wie oben, jedoch 200 pF + 400 Ω an Antennen- buchse	NF-Röhrenvoltmeter oder Oszillograph an 3	Mit L 201 Signal auf Minimum
Bereiche			
LW 150 kHz,Oszillator	Einspeisung und Modulation wie oben, Meßsenderfrequenz wie Empfängereinstellung, HF-Span- nung unter Regeleinsatz	NF-Röhrenvoltmeter oder Oszillograph an	L 209 auf maximale NF-Spannung
LW 320 kHz,Oszillator			C 221 auf maximale NF-Spannung Abgleich wiederholen
IW 160 kHz, Vorkreis			L 204 auf maximale NF-Spannung
LW 300 kHz, Vorkreis			C 205 auf maximale NF-Spannung Abgleich wiederholen
MW 515 kHz, Osziliator	Einspeisung und Modulation wie oben, Meßsenderfrequenz wie Empfängereinstellung, HF-Span- nung unter Regeleinsatz	NF-Röhrenvoltmeter oder Oszillograph an 13	mit L 208 auf maximale NF-Spannung
MW 1600 kHz, Oszillator			mit C 219 auf maximale NF-Spannung Abgleich wiederholen
MW 570 kHz, Vorkreis			mit L 203 auf maximale NF+Spannung
MW 1500 kHz, Vorkreis			mit C 204 auf maximale NF-Spannung

Einstellung	Signaleinspeisung	Anzeige	Abgleichpunkt
KW 6 MHz, Oszillator	Meßsender über 200 pF + 400 Ω	NF-Röhrenvoltmeter oder	mit L 207 auf maximale
	an Antennenbuchse, Modulation	Oszillograph an 😘	NF-Spannung
	30 % 1 kHz, Frequenz wie Em-		
	pfängereinstellung. Signal unter		
	Regeleinsatz		
KW 8 MHz, Oszillator			mit C 217 auf maximale
			NF-Spannung
KW 7 MHz, Vorkreis	·		mit L 202 auf maximale
			NF-Spannung
Regelung			
MW 550 kHz	HF-Spannung auf 1 mV	NF-Röhrenvoltmeter oder	mit R 1008 NF-Pegel um
		Oszillograph an 13	1 dB zurückstellen
Endausschlag AM-Anzeige	NF-Spannung auf 500 mV	Ms 002 (Feldstärke)	mit R 1022 auf "4" ein-
			stellen
MW 550 kHz			
Osziliatorspannung	ohne Signal	HF-Millivoltmeter an 12	
(nicht einsteilbar,		•	
Kontrol Imessung)			
KW		ca, 70 - 120 mV	
MW		ca, 70 - 120 mV	
LW		ca.140 - 220 mV	

ENTZERRER-LEITERPLATTE

IMPEDANZWANDLER-LEITERPLATTE





Anschlußcode Connection Code

3

2 Schaltstellungen 2 switch positions


10

11

2Schaltstellungen


2 switch positions

12




Anschlußcode **Connection Code**

Integrierte Schaltungen



Frequenzzähler AY-5-8100 0 644 808




Quarz - Oszillator SP 705 B 0 644 809 Dezimalzähler SN74 LS90N 0 644 811 Binärzähler SN74 LS93N 0 644 812 Dezimalzähler MM74 C90N 0 644 813

4 - fach 2 - Eingang ODER Gatter 4071

0 644 826 WN 32 004 03

4-fach 2-Eingang


NAND Gatter 4011 0 644 782 WN 32 004 03





Frequenzteiler SP 8794B 0 644 810

Transistoren (auf die Anschlüsse gesehen)


Dioden







Gleichrichter



TECHNISCHE DATEN

RUNDFUNKTEIL

UKW-Bereich	87,5 104 MHz
FM-ZF	10,7 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB und 40 kHz Hub, bezogen auf 60 Ω	$0.8 \mu V = 10 \text{ fW (femto-Watt)}$
Empfindlichkeit für 46 dB stereo und 40 kHz Hub, bezogen auf 240 Ω	80 μ V = 26 pW (pico-Watt)
Begrenzung –3 dB, bezogen auf 60 Ω	$0.8 \mu V = 10 fW (femto-Watt)$
Dynamische Seiektion (IHFM) 400 kHz Abstand	70 dB
Dynamische Selektion (IHFM) 300 kHz Abstand	46 dB
AM-Unterdruckung (30 % FM / 30 % AM Modulation)	54 dB
Klimfaktor stereo L oder R moduliert	0,3 %
Übersprechdampfung	40 dB
Spiegelselektion, bezogen auf 6 dB S/R	80 dB
ZF-Festigkeit, bezogen auf 6 dB S/R	90 dB
Fremdspannungsabstand 40 kHz Hub	65 dB
Fremdspannungsabstand 75 kHz Hub	70 dB
Frequenzgang -3 dB	20 Hz 15 kHz
Unterdrückung der Pilot- und Hilfsträgerreste	60 dB
AM-Bereiche	
Langwelle	145 350 kHz
Mittelwelle	512, 1640 kHz
Kurzwelle	5,8 8,2 MHz
AM-ZF 2-stufig	455 kHz
Empfindlichkeit auf allen Bereichen 6 dB S/R	10 µ∨
Empfindlichkeit für 26 dB S/R bei 550 kHz	50 μV
Regeleinsatz bei 550 kHz	50 μV
Regelumfang	90 d8
Spiegelselektion MW / LW	40 dB
KW	20 dB
Übersteuerungsfestigkeit	2 V

∨**ERSTÄ**RKERTEIL

Messungen,	soweit	nichts	zusätzlich	angegeben,	nach	DIN	45	500
------------	--------	--------	------------	------------	------	-----	----	-----

Ausgangsleistung, Sinus, bezogen auf 4 Ω Last	2 × 70 W
Musik, bezogen auf 4 Ω Last	2 × 100 W
Nennklimfaktor	0,1 %
Intermodulation	0,2 %
Leistungsbandbreite bei Nennklirrfaktor	10 Hz 35 kHz
Übertragungsbereich 🗀 dB	15 Hz 25 kHz
±1,5 dB	13 Hz 30 VHz

Fremdspannungsab	stand, bezogen auf 2 x 70 W, Band, Monitor	80 dB
	bezogen auf 2×70 W, Phono	60 dB
	bezogen auf 2 x 50 mW, Band, Monitor, Phono	60 dB
Rumpelfilter Èinsc	atz 75 Hz Steilheit	12 dB / Okt.
Nadelfilter Einsa	tz 7,5 kHz Steilheit	12 dB / Okt.
Höhenregler 10 k	:Hz	± 11 dB
Tiefenregler 50 H	fz	>± 11 dB
Regelsteller komb	iniert mit Balance logarithmisch	+ 6 dB, - 60 dB
Lautstärke		gehörrichtig
Eingänge	Phono RIAA	2,0 mV / 47 kΩ
	Band - Reserve	330 mV /500 kΩ
	Band - Monitor	330 mV /500 kΩ
	Prozessoreingang	330 mV /500 kΩ
Ausgänge	2 Lautsprecherpaare, schaltbar	4 16 Ω
	2 Kopfhörer	200 2000 Ω
	Tonbandaufnahme	l mV/kΩ
	Prozessorausgang	330 mV /≦ 47 kΩ
ANSCHLÜSSE		
Netz 50 - 60 H:	z	110, 130, 220, 240 V
Antenne FM , sy	mmetrisch	240 Ω
Antenne AM		DIN 45 310
Erde		
Leistungsaufnahme	8	300 Watt
BESTÜCKUNG		
	1 Dual-Gate-MOS-FET	14 UKW-Kreise
	4 Varicap-Doppeldioden	7 AM-Kreise
	79 Transistoren	
		•

3 Integrierte Schaltkreise

2 Brückengleichrichter

6 Zenerdioden

51 Dioden

Gehäuse

Stahlblech, Kräusellock, anthrazitgrau

Gewicht

14 kg

Abmessungen

50 x 11 x 32 cm (b x h x t)

BESONDERHEITEN

FM-TELL

4-fach abgestimmtes UKW-Teil mit Doppeldioden und Dual-Gate, MOS-FET-Eingangsstufe. FM-ZF mit Gauß-6-Kreisfilter und integriertem Begrenzer-Verstärker. Ratiodetektor. Phase-Locked-Loop-Stereodecoder mit Tiefpassfilter und 114 kHz-Sperre. 7 Stationsspeichertasten für UKW mit Stationsmarkierungen. Übernahmetaste mit Anzeige für Speicherung der Skalensender in die Festsendertasten. Logarithmische Feldstärkeanzeige. Mittenabstimmungsinstrument. Tasten für Muting, Nur-Stereo, Stereo-fern, AFC und Mono.

AM-TEIL

Wellenbereiche für LW, MW, KW. Aufwärts geregelte ZF-Stufe. Hohe Eingangsspannungsverträglichkeit durch geregelten Abschwächer am Eingang.

MONTAGEHINWEISE

Zum Ausbauen der Bausteine ist die Haube und die Bodenplatte zu entfernen.

Zum Abnehmen der Haube die Lautsprecherstecker aus den Buchsen ziehen, die 4 seitlichen Schrauben abschrauben und die Haube nach hinten und oben abziehen.

Zum Abnehmen der Bodenplatte die 4 Schrauben abschrauben und die Bodenplatte abnehmen.

Endstufe mit Netzteil ausbauen

2 Steckverbindungen Endstufen – Leiterplatte abziehen.
Steckverbindung Netztrafo – Untere Leiterplatte abziehen.
Kupplung des Lautsprecherwahlschalters lösen und Achse herausziehen. 4 Schrauben von unten abschrauben und Endstufe herausnehmen.

Obere Leiterplatte ausbauen

Alle Steckverbindungen zur unteren Leiterplatte und zum

NF-TEIL

Komplementäre Endstufenschaltung mit symmetrischem Netzteil und elkolosem Ausgang. Aussteuerungsabhängige Leistungsbegrenzung ohne Abschaltung. Thermische Sicherung für die Transistoren. Elektronischer Lautsprecherschutz gegen Gleichspannungen am Ausgang, Verzögerte Einschalttung mit Relais. Schaltmöglichkeit für 2 Lautsprecherpaare. Kanalgetrennter Drehsteller für Lineare Pegeleinstellung (Balance), Tiefen- und Höheneinsteilung mit elektronisch . korrigierter Nullstellung. Gehörrichtige Lautstärke mit veränderbarem Einsatzpunkt durch den Pegeisteller. Tasten für Rumpelfilter, Nadelfilter und Hinterbandkontrolle (Monitor). Direkte Betriebsartwahl durch gegenseitig auslösende Tasten für NF-Bereiche, Rundfunk- und Festsendertasten. Anschlußmöglichkeit für 2 Lautsprecherpaare, 2 Kopfhörer, Tonband, Hinterbandkontrolle (Monitor), magn. Plattenspieler und Zusatzgeräten zur Signalbeeinflussung. Stabilisiertes Netzteil für HF- und NF-Vorverstärker. Netzspannungsumschaltung für 110, 130, 220 und 240 V.

FM-Baustein abziehen, HF-Bandleitung vom FM-Baustein ablöten, 3 Schrauben vorn auf der Leiterplatte abschrauben, Obere Tastenreihe mit Schieber nach vorn ziehen und Leiterplatte aufstellen. Entweder die 2 Klauen links und rechts aufbiegen und die Leiterplatte aus der Schiene ziehen oder die beiden Schrauben links und rechts lösen und die Leiterplatte mit der Schiene herausnehmen.

Untere Leiterplatte ausbauen

Alle Drehknöpfe und Stellhebei abnehmen. Frontplatte abschrauben. Alle Verbindungen zu Instrument, Stereo-Anzeige, Skalen- und Instrumentenbeleuchtung und FM-Baustein ablöten. AM-Antriebsseil abnehmen und Seilscheibe von Drehko abnehmen. Alle Tastenknöpfe von der Tastatur abziehen.

- 2 Schrauben von Vorderwand zu Buchsenschiene abschrauben.
- 1 Schraube vorne rechts auf der Leiterplatte abschrauben.
- 3 Schrauben unter der Leiterplatte abschrauben und Leiterplatte nach hinten herausnehmen.

GRENZDATEN

_					
RH	1M)FU	INI	CTI	FIT
111		/I U		•	

(bei ca. 90 MHz, HF-Spannungsangaben an 60 Ω) UKW-Bereich

Meßpunkte

Übertragungsbereich bei 1 mV bezogen auf 1000 Hz mit Preemphasis:

35 Hz 1000 Hz 12500 Hz

< -1 d8Q = dB< -1 dB

bei 1 mV HF und 40 kHz Gesamthub mit Modulations-Klirrfaktor

Grundschwingung ausgefiltert < 0,5 %

Übersprechdämpfungsmaß bei

Fremdspannungsabstand

Stereobetrieb

bei 1 mV mit Modulationsfrequenz 1000 Hz

frequenz 1000 Hz bei Stereo mit Loder R



bezogen auf 40 kHz Gesamthub > 33 dB

bei 1 mV bezogen auf 75 kHz Gesamthub mit Modula-



tionsfrequenz 1000 Hz gemessen mit RV 55 und F0 55


in Stellung "Fremdspannung"

> 65 dB

bei Monobetrieb bei Stereobetrieb

> 65 dB

Empfindlichkeit für 30 dB Signal-Rausch-Abstand bei 40 kHz. Gesamthub



NF-Ausgangsspannung bei 1 mV HF und 75 kHz Gesamthub ., υ μV 🔊 < 2,1 V, > 1,6 V 🦠



KML-Bereich (bei ca, 550 kHz)

Empfindlichkeit an 400 Ω und

für 26 dB Signal-Rausch-Abstand bei 30 % Modulation

< 60 µV



NF - VERSTÄRKER

Vollaussteuerung

200 pF

Eingangsempfind?ichkeit für Phono magn.

< 2,2 mV

am Lautsprecher-

ausgang

Monitor < 350 mV Band

< 350 mV

Eingangswiderstand bei 1000 Hz Phono magn. > 47 kΩ Monitor

 $> 470 \text{ k}\Omega$ Band $> 470 \text{ k}\Omega$

Übertragungsbereich 6 dB unter Vollaussteuerung von 15 Hz bis 30 kHz ± 1,5 dB

Klangsteller Tiefensteller bei 50 Hz

> unterer Anschlag oberer Anschlag > - 10 dB $> + 10 \, dB$

Höhensteller bei 10 kHz

unterer Anschlag oberer Anschlag > - 10 dB> + 10 dB

Klirrfaktor auf allen Eingängen

bei 1000 Hz

bei 2 x 70 W Sinusleistung an 4 Ω Grundschwingung ausgefültert

< 0,1 %

bezogen auf Vollaussteuerung, Lautstärkesteller aufgedreht Fremdspannungsabstand

> Phono > 57 dB Monitor

> 80 dBBand > 80 dB

ZIFFERANZEIGE-BAUSTEIN

ALLGEMEINES

Ziffernanzeigebaustein im Regie Der stellt einen digitalen Frequenz-550 mit Ziffernanzeige dar. Gemessen jeweilige Oszillatorfrequenz, wird die zugeordnet die Empfangsfrequenz die Oszillatorfrequenz um den ist. Zwischenfrequenz der höher Betrag Frequenzmesser muß dies im liegt, berücksichtigt werden. Im Zähler wird vom gezählten Wert der Betrag also der ZF abgezogen. Dies geschieht dadurch, daß zu Beginn der Zählperiode (Torzeit) die Zählerstufen nicht auf Null (0000) stehen, sondern auf -ZF, z.B. -460 kHz. Zähler Das bedeutet, der steht 4000 - 460 = 3540. Entsprechend wird bei UKW verfahren, hier ist der Anfangszustand 400.0 - 10.7 = 389.3. Eine Besonderdie Kanalanzeige bei UKW. heit ist Dem Kanal O entspricht die Empfangsfrequenz 87,0 MHz und die Oszillatorfrequenz 97,7 Außerdem wird alle 300 kHz MHz. die Kanalzahl um eins größer. Kanal 1= 98,0 MHz. Der wesentliche 87.3 bzw. des Bausteins ist ein hoch Bestandteil integrierter P-MOS-Schaltkreis Ci 01, der die Zählfunktion, die Ablaufsteuerung 7-Segment-Ansteuerung der die Floureszenzanzeige ausführt. Ihm vorgesind Vorteiler, die die schaltet zählende Frequenz auf einen von verarbeitbaren MOS-Schaltkreis Wert herunterteilen.

Der Schaltkreis hat 4 Betriebsarten, die nach einer Wahrheitstabelle an den Eingängen eingestellt werden.

Betriebsart MW und LW: Punkt Nummer 25 von Ci 01 auf Masse geschaltet. Die Frequenz des AM-Oszillators bei Mittelwelle und Langwelle wird durch 8 geteilt und dem Clock-Eingang von Ci 01 zugeführt. Der ZF-Offset beträgt -460 kHz. Die Anzeige löst 1 kHz auf.

Betriebsart KW: Punkt Nummer 1 von Ci 01 auf Masse geschaltet. Die Oszillator-frequenz wird durch 80 geteilt und dem Clock-Eingang von Ci 01 zugeführt. Der ZF-Offset beträgt -460 kHz. Die Anzeige löst 5 kHz auf

Betriebsart UKW:

Punkte Nummer 1, 25 und 24 von Ci 01 offen. Die UKW-Oszillatorfrequenz wird durch 800 geteilt und dem Clock-Eingang von Ci 01 zugeführt. Die Anzeige löst 50 kHz auf.

Betriebsart UKW-Kanal: Punkt Nr 24 Ci 01 auf Masse.

Die UKW-Oszillatorfrequenz wird durch 800 geteilt und dem Clock-Eingang von Ci 01 zugeführt. Die Anzeige löst 50 kHz auf.

Betriebsart UKW-Kanal: Punkt Nr. 24 Ci 01 auf Masse.

Die Anzeige zeigt Kanäle und Vorzeichen an. Kanal 0 entspricht der Empfangsfrequenz 87,0 kHz. Die Kanalschritte sind 300 kHz groß. " + " bedeutet + 100 kHz, " - " bedeutet - 100 kHz Abweichung. Bei allen Betriebsarten werden die Vorteiler mit dem Signal an Punkt 26 von Ci 01 zurückgesetzt, um den Torfehler und damit die Häufigkeit des Springens der letzten Ziffern zu reduzieren.

DE TAILBESCHREIBUNG

AM-Betrieb:

AM-Oszillatorspannung gelangt über einen Widerstand | 211 und ein Koax-Kabel auf die Basis von T 02. T 02 und T 03 bilden einen unsymmetrischen Differenzverstärker, der die sinusförmige Oszillatorspannung verstärkt und die Flanken Rechteckform zur hin versteilert. Vom Kollektor T 03 aus wird der Takteingang 2 vom Ci 05 angesteuert. Dieser Schaltkreis teilt die Oszillatorfrequenz durch 8.

Ci 05, T 02 und T 03 werden über T 04 mit 5 V Betriebsspannung versorgt. Bei FM-Betrieb wird diese Betriebsspannung abgeschaltet.

Die heruntergeteilte Oszillatorfrequenz gelangt bei Mittelwelle und Langwelle von Punkt 11 Ci 05 über Ci 07 Punkt 6 und 4, Ci 08 Punkt 13 und 11 zum Clock-Eingang von Ci 01 (Punkt 27). Hierbei dienen zwei Oder-Gatter (Ci 07) zusammen mit einem Nand-Gatter (Ci 08 Punkt 11, 12, 13), als Auswahlschaftung. Im Gegensatz zum Kurzwellenbetrieb liegt das Ausgangssignal des Teilers (:8) Ci 05 direkt am Takteingang von Ci 01 (Punkt 27).

Bei Kurzwelle wird der Takteingang von Ci 01 auf den Ausgang von Ci 06 (Punkt 12) geschaltet. Die Oszillatorfrequenz wird nun durch insgesamt geteilt. Das Ausgangssignal von Ci 06. hat ein Tastverhältnis von 1:1. Der Schaltkreis ist so geschaltet, daß bei Kurzwelle eine + 2,5 Aufrundung um kHz erzielt wird. Somit ergab sich, daß bei der Einstellung der Frequenz genau zwischen zwei Flackersteloptimal len abgestimmt ist. Das gilt sinngemäß auch bei UKW, hier beträgt die Aufrundung + 25 kHz. Bei KW wird Punkt 1 von Ci 01 an Masse geschaltet.

Bei UKW und UKW-Kanal ist der Clock-Eingang von Ci 01 ebenfalls an den Ausgang von Ci 06 geschaltet, der an seinem Takteingang (Punkt 1) über Ci 07 Punkt 12, 11 von der durch 80 geteilten UKW-Oszillatorfrequenz angesteuert wird. Der zur Verapbeitung UKW-Oszillatorsignals zuständige der Schaltung wird über T 05 mit Betriebsspannung versorgt. Dieser Transistor ist bei KW, MW und LW gespernt.

den Koppelkondensator 150 С und ein Koax-Kabel wird ein Vorverstärken 01) angésteuert. Das verstärkte UKW-Oszillatorsignal wird in einen schnellen Frequenzteiler in emittergekoppelter Logik durch den Faktor 8 auf einen für den nachfolgenden LPS-TTL-Teiler (Ci 04) verarbeitbären Wert heruntergeteilt. Dieser Schaltkreis ist als Dezimalzähler :10 geschaltet. Sein Ausgang (Punkt 11) ist mit einem Oder-Gatter (Ci 07, Punkte 12, 11) verbunden. Der Punkt 13 dieses Oder-Gatters ist wegen abgeschal teten Betriebsspannung AM-Teilers (Ci 05) praktisch auf Massepotential geschaltet. Dadurch kann das in der Frequenz durch 80 geteilte UKW-Oszillatorsignal auf den Takteingang 2 (Punkt 1) von Ci 06 gelangen. Dieser Schaltkreis teilt die Frequenz durch 10. Wie schon vorher erwähnt, führt dieser Baustein eine Aufrundung des Maßergebnisses um + 25 kHz durch. Hierbei bewirkt ein Nand-Gatter (Ci 08, Punkte 8, 9, 10) einen vorzeitigen Übertrag zum Takteingang 1 hin. Punkt 8 von Ci 07 liegt über der Diode D 06 und das Nand-Gatter Punkt 5/4 auf Massepotential. Damit ist die Auswahlschaltung auf den Ausgang Ci 06 geschaltet. (Interne up-Widerstände in Ci 01 sorgen KW. daß Steuerleitungen für und die Frequenz-Kanalumschaltung

Pluspotential liegen, wenn den zugehörige Drucktastenkontakt am Wellenbereichsschalter Receiver nicht betätigt ist). UKW Punkt 24 des IS Ci 01 über die Taste auf Masse geschaltet wird, kommt anstelle der eingestellten Frequenz die entsprechen-Kanalzahl einschließlich des Vorzeichens zur Anzeige. Die Umrechnung geschieht intern im Schaltkreis Ci 01.

ZEITBASIS

Der Schaltkreis Ci O1 benötigt für seine Ablaufsteuerung eine quarzstabile Frequenz von 1,28 MHz am Punkt 2.

Diese Frequenz wird in Ci zusammen mit einem Schwingquarz 5,12 MHz erzeugt, dessen Frequenz geteilt durch einen Teller :4 die gewünschte Frequenz 1,28 MHz ergibt.

ANZE IGE

Zur Anzeige der gemessenen Frequenz bzw. dient 5-stellige Kanats eine 7-Segment-Fluoreszenzanzeige, Ci die direkt von 01 wird. angesteuert Die Betriebsspannung für die Anzeige beträgt + 5 V und - 27 V. Außerdem wird für den Heizfaden eine Wechselspannung von 3 V benötigt.

NETŽTEIL

Die benötigten 3 stabilisierten Gleichspannungen und die Heitspannung 3 V v. werden von dem Baustein enthaltenen Netzteil erzeugt. Primärseitig wird der Kleintrafo Tr der 26 V-Wicklung des Netztrafos im Receiver Die Gleichspannungen verbunden. und – 27 V werden über die Z-Dioden D und D 03 und die Vorwiderstände R 40 und R 41 stabilisiert. Zudem wirken die bei Kleintrafos recht hohen Innenwiderstände als Längswiderstände. Die Betriebsspannung + wird über einen Längstransistor T am Basisanschluß liegende Z-Diode D 01 konstant gehalten.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

FM-TEIL

UKW - Baustein

Der Vorstufenverstärker besteht aus einem in SourceSchaltung arbeitenden Dual-Gate-MOS-FET T 101. Vom
symmetrischen Antenneneingang gelangt das Signal über
den durchstimmbaren Antennenkreis L 101, den VorstufenFET 101, den Zwischenkreisen L 102, L 103, die als
Bandfilter wirken, und über den Ankopplungskondensator
an die Basis des Mischtransistors T 103.

Die Vorkreise werden mit den Doppel-Kapazitätsdioden Die 101, D 102, D 103 abgestimmt.

Der Oszillator-Transistor T 102 arbeitet in Basisschaltung.

Der Oszillatorkreis wird mit der Doppel-Kapazitätsdiode

104 abgestimmt.

Der Mischtransistor T 103 wird über C 119 mit der Empfangsfrequenz und über die Raumkapazität vom Kollektor des Transistors T 102 mit der Oszillatorfrequenz angesteuert. Am Kollektor des Transistors T 103 wird die Zwischenfrequenz mit Hilfe des ZF-Bandfilters Fi 101, Fi 102 ausgekoppelt und über die Koppelwicklung im Fi 102 an die Basis des ersten ZF-Transistors T 301 übertragen.

Spannungsstabilisierung und AFC

Um eine hochstabile, temperaturkompensierte Oberspannung für die Abstimmdioden des UKW-Bausteins zu erreichen, wird die 25 V-Spannung auf den 15 Ci 101 geführt. Dieser Spannungsregler-IS ist temperaturkompensiert und enthält einen Regelverstärker. Bei einem Kurzschluß der Ausgangsspannung wird in Verbindung mit R 138 eine Strombegrenzung wirksam, eine Entladung des Elkos C 138 über den 15 wird durch die Diode 🖺 107 verhindert. Am Eingang (4) des internen Regelverstärkers wird mit ■ 139 die Ausgangsspannung von 20 V eingestellt. Auf einen zweiten Eingang (5) (Differenzverstärkerstufe) wirkt bei eingeschalteter AFC die von den Dioden D 108, D 109 begrenzte Schiebespannung des Ratiodetektors. Bei Abweichungen der Empfangsfrequenz von der eingestellten Frequenz werden Über die Änderung der Oberspannung der Oszillator und die Vorkreise nachgestimmt.

Übernahmetaste

Durch die Drucktaste "Übernahme" wird das Nullpunktinstrument als Brückenanzeige zwischen die am Hauptpotentiometer und der eingeschalteten Speichertaste stehenden
Spannungen geschaltet. Bei "Brückennull" ist der Sender
der Hauptskala auf der Speichertaste festgehalten. Um den
Abstimmvorgang unhörbar zu machen, wird bei gedrückter
Übernahmetaste die Stillschaltung wirksam. Eine Lampe
La 101 zeigt die eingeschaltete "Übernahme" an.

FM - ZF - Verstärker

Das aus dem UKW-Baustein ausgekoppelte ZF-Signal wird auf der Basis des Transistors T 301 geführt. Durch das im Ausgang dieser Stufe liegende 6-Kreis-Bandfilter wird eine hohe Selektion bei guten Übertragungsdaten erreicht. Der 15 Ci 301 arbeitet als aperiodischer Verstärker. Er liefert zusätzlich je eine Hilfsspannung für die Regelung der Vorstufe im UKW-Baustein und zur Feldstärkeanzeige. Der Transistor T 302 arbeitet als Treiber für den Ratiodetektor. Der Fußpunkt der Tertiärspule des Ratiofilters ist über ■ 334 mit Referenzpunkt (6) des IS Ci 101 (ca. 7 V) verbunden, für NF und HF jedoch über C 317 und C 322 auf Masse gelegt. Die Referenzspannung ist damit der Bezugspunkt für die AFC-Schiebespannung und das Mittenanzeigeinstrument. Aus einer Auskopplung am Sekundärkreis des Ratiodetektors wird eine Richtspannung gewonnen, deren NF-Anteil einmal am Meßpunkt (5) zum Wobbeln zur Verfügung steht, zum anderen über R 330 dem Rauschverstärker der Muting-Schaltung zugeführt wird.

Muting und Stillschaltung

Als Indikator für die einschaltbare Rauschunterdrückung wird eine dem Ratiodetektor über die Diodenkombination D 302, N 330 entnommene Störspannung verwendet. Sie wird im Rauschverstärker T 2604, T 2605 frequenzabhängig verstärkt, an der Verdopplerschaftung D 2601, D 2602 gleichgerichtet und dem Trigger mit T 2606, T 2607 zugeführt. Dieser Trigger schaltet bei gedrückter Muting-Taste die beiden Transistoren T 901, T 902 auf Durchlaß, so daß

im Decoder die NF kurzgeschlossen wird. Sinkt nun beim Einstellen eines Senders die durch das Rauschen erzeugte Richtspannung unter die Umschaftschweile des Triggers, so sperrt dieser T 901 bzw. T 902 und das NF-Signal wird freigegeben.

Zur Vermeidung von Umschaltgeräuschen bei Betätigung der Bereichs- und Speichertasten wird ein zusätzlicher Transistor I 905 zur Stillschaltung benötigt. Sein Kollektor ist über die Widerstände R 907, R 929 mit der Basis der Mutingtransistoren verbunden und liegt in gesperrtem Zustand über R 938 auf Massepotential.

Ein mit der Tastatur verbundener Stillkontakt schaltet den Transistor zu Beginn des Umschaltvorgangs vorübergehend durch. Der Spannungsabfall an R 938 öffnet die Muting-transistoren. Nach einer durch das RC-Glied R 936,C 922 bestimmten Zeitkonstante sperrt der Transistor wieder, die Stillschaltung ist aufgehoben.

Während der "Übernahme" ist T 905 ebenfalls durchgeschaltet.

Stereo - Decoder

Bei UKW-Stereo-Empfang gelangt das Stereo-Multiplex-Signal vom Ratiodetektor über einen Tiefpaßfilter mit 114 kHz Grenzfrequenz an den Eingang der zur Decodierung des Multiplex-Signals verwendeten integrierten Schaltung.

Dieses IS arbeitet nach dem "Phase locked loop" Prinzip, einer Schaltung, bei der das Eingangssignal (in diesem Fall 19 kHz) durch Bildung einer Regelspannung den internen Oszillator auf minimalen Phasenunterschied zur Eingangsfrequenz nachregelt. Die zur optimalen Decodierung des L-R Signals notwendige Rechtecksymmetrie des 38 kHz Schalters wird dadurch erreicht, daß der o.g. Oszillator auf der 4-fachen Pilotfrequenz (76 kHz) synchronisiert wird und dessen Frequenz durch Teilung auf die gewünschte Schaltfrequenz reduziert wird (38 kHz). Das decodierte Stereo-Signal steht an den Ausgängen (4) und (5) des 18 zur Verfügung. Die Rechts- bzw. Links-Information wird über je einen Tiefpaß mit 15 kHz Grenzfrequenz von Pilotton- und Hilfsträgerresten befreit. Die Deemphasis wird an den Punkten (3) und (6) mit den RC-Gliedern R 902 / C 905 - R 903 / C 906 erreicht. Die Mutingschaltung sperrt über die Diode 🗈 902 den IS solange, bis ein Sender eingestellt ist, der störungsfrei eine Mindestfeldstärke von ca. 3 µV aufweist. Wenn der

jetzt eingesteilte Sender den 19 kHz-Pilotton für Stereo-

Sendungen überträgt, kann der Decoder von Mono- auf

Stereo-Wiedergabe umschalten.

Mit der Mono-Taste wird der 15 wieder zwangsweise auf "Mono" zurückgeschaltet und im NF-Vorverstärker werden die beiden NF-Kanöle miteinander verbunden, wenn Stereo-Sendungen monaural wiedergegeben werden sollen. Durch Verkopplung des Ausgangs der Stereo-Anzeige über D 905 mit der Mutingschaltung wird erreicht, daß beim Betätigen der "Nur-Stereo"-Taste nur empfangswerte FM-Stereo-Sender zur Wiedergabe gelangen. Diese Betriebsart wird durch Betätigen der Taste "Mono" oder "Muting" wieder aufgehoben.

5

Eine Verminderung des Rauschens schwacher Stereo-Sender kann durch Betätigen der beiden Tasten "Nur Stereo" und "Muting" erreicht werden, da dann die Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen durch C 919 reduziert wird.

Mit R 930 kann die Übersprechdämpfung durch Kompensation des II + L Signals zwischen T 903, T 904 optimal eingestellt werden.

Da der 76 kHz Oszillator des Decoders IS bei AM-Betrieb starke Interferenzstörungen hervorruft, wird die Schwingung bei dieser Betriebsart durch D 901 und R 942 unterbrochen. Parallel dazu wird über II 943, D 903 der Punkt (10) des IC auf + 3,4 V angehoben, so daß auch hier der "Mono"-Zustand hergesteilt ist.

AM-TEIL

AM-HF-Baustein

Das HF-Signal gelangt über einen durchstimmbaren Einzelkreis an die Basis des Mischtransistors T 203. Der in Basisschaltung arbeitende durchstimmbare Oszillator T 202 wird

über C 214 in den Emitter des Mischers eingespeist.

Bei Regelung wird das HF-Signal über den Transistor T 201,
der als steuerbarer Widerstand arbeitet, herabgesetzt.

AM-ZF-Verstärker

Der 2-stufige AM-ZF-Verstärker erreicht seine Selektion über 2 induktiv gekoppelte Bandfilter und einen Einzelkreis für die Demodulatorstufe. Zwei Transistoren T 1002 und T 1003 arbeiten als Regelspannungsverstärker für eine durch die Demodulatordiode D 1001 erzeugte Regelspannung, die den Kollektorstrom des Transistors T 1001 hochregelt, so daß seine Verstärkung sinkt (Aufwärtsregelung).

Am Emitterwiderstand II 1008 von T 1001 wird die Regel-

spannung für die AM-Eingangsstufe abgenommen.

Elektronische AM-FM-Umschaltung

Die NF-Ausgänge des AM-ZF-Verstärkers werden auf die Basis der Transistoren T 2601 bzw. T 2602 eines eiektronischen Umschalters gelegt. Ist keine der AM-Tasten gedrückt, so wird die 15 V-Spannung über II 2602 an die Basis T 2602 gelegt. Sie schaltet den NF -Ausgang des Ratiodetektors zum Decodereingang durch. Beim Einschalten einer AM-Bereichstaste wird die 15 V-Spannung unterbrochen. T 2602 ist dann gesperrt und der AM-Demodulatorausgang über T 2601 durchgeschaltet. Der Spannungsabfall im Kollktorstromkreis des jeweils durchgeschalteten Transistors steuert 2 weitere Transistoren T 2603, T 2608 für die Umschaltung der Betriebsspannung einiger AM-bzw. FM-Stufen.

NF-TELL

Eingänge

Der 3stufige Phonoentzerrer sowie die Eingänge "band - reserve" und "band - monitor" werden über die jeweilige Bereichsumschaftung auf die "Prozessor"-Buchse gelegt und durch einen Verbindungsstecker mit den Eingängen des NF-Vorverstärkers verbunden.

Diese Trennstelle erlaubt den problemlosen Anschluß von Hallgeräten, Rauschunterdrückungssystemen und Equalizern.

Die Beschaltung der Eingänge "band – reserve" und "band – monitor" erlaubt:

Anschluß eines hochwertigen Tonbandgerätes mit echoloser Aufnahme bei Hinterbandkontrolle,

Das Überspielen von "band – reserve" auf "band – monitor", allerdings entfällt dann die Hinterbandkontrolle.
Gleichzeitiges Aufnehmen von 2 Tonbandgeräten.

NF-Vorverstärker

Die erste Stufe des NF-Vorverstärkers ist ein 2-stufiger Impedanzwandier mit den Transistoren T 4501 und T 4502, von dem das Signal weiter an den Eingang der Stellergruppe geht. Der erste Steller (Lautstärke) ist zur Erreichung der physiologischen Lautstärke mit R – bzw. RC – Gliedern an 3 Anzapfungen versehen. Zwischen Lautstärke und Pegelsteller befindet sich der Tastenschalter für die Mono-Schaltung. Auf den Pegelsteller folgt ein 2stufiger Verstärker, bestehend aus dem NPN-Transistor T 505 und dem PNP Transistor T 506. Das Parallel-Netzwerk für "Höhen" und "Tiefen" liegt im Gegenkopplungszweig des Transistors

T 507. Vom Ausgang des Transistors T 507 geht das Signal Über das durch Tastenschalter an- und abschaltbare aktive Rumpel- und Nadelfilter mit T 510 zum Eingang des Endverstärkers.

Endverstärker

Der direkt gekoppelte Endverstärker besteht aus einem Eingangsdifferenzverstärker T 701 und T 702, mit spannungsgesteuerter Stromquelle T 703 als Kollektorwiderstand, einer Treibersfufe T 705 und einer komplementärsymmetrischen Endstufe in Darlingtonschaltung T 708, T 710, T 709 und T 711. Der Transistor T 704, der auf den Kühlkörper der Endtransistoren montiert ist, stabilisiert den Ruhestrom der Endtransistoren gegenüber Temperaturschwankungen.

Die Gegenkopplung der Ausgangsspannung in den Eingangsdifferenzverstärker reduziert den Klirrfaktor und die Ausgangsfehlspannung (offset-voltage).

Die Endstufe wird durch eine aussteuerungsabhängige StromSpannungsbegrenzung T 706 und T 707 gegen Unteranpassung
und Kurzschluß geschützt. Bei Überschreiten der max. zulässigen Kühltemperatur schaltet der Thermoschalter S 701
die Betriebsspannung des Relais Rs 701 ab, so daß die Last
von der Endstufe getrennt wird. Das Relais Rs 701 wird
auch noch für eine Einschaltverzögerung zur Vermeidung
von Einschaltgeräuschen benutzt. Ein Hilfskontakt des Netzschalters gibt die Aufladung der Zeitkonstante R 733,
C 716 frei. Nach Erreichen des Transistorschaltpunktes werden die Lautsprecherausgänge durch das Ansprechen des Relais mit den Endstufen verbunden.

Beim Ausschalten fällt das Relais sofort ab und verhindert ein Nachspielen des Gerätes.

Falls durch einen Defekt innerhalb der Endstufe eine Ausgangsfehlspannung > 1 V auftritt, fällt das Relais Rs 701 ab und trennt die Lautsprecher von der Endstufe, so daß eine Beschädigung der Lautsprecher ausgeschlossen ist.

Diese Schutzschaltung besteht aus den Dioden D 713 - 716 und den Transistoren T 717 - 719.

Netzteil

Das Netzteil ist auf der Primärseite für 110, 130, 220, 240 V umschaltbar. Die Sekundärseite liefert über den Gleichrichter Gr 802 die Spannungen für die symmetrische Endstufe. Eine zweite Sekundärwicklung speist über den Gr 801 ein Regelnetzteil mit den Transistoren I 801, I 802, I 803, das eine stabile kurzschlußfeste 25 V-Spannung für den NF-Vorverstärker, den Stereodecoder und die Abstimmspannung liefert. Über I 807 und die Zenerdiode D 804 wird eine 15 V-Spannung für das HF-Teil gewonnen.

INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE DATEN	Seite	1 - 3
MONTAGEHINWEISE	Seite	3
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		
FM – Teil AM – Teil NF – Teil Netzteil	Seite Seite Seite Seite	4 - 5 5 - 6
Ziffernanzeige-Baustein Regie 550 D	Seite	7 - 8
GRENZDATEN	Seit <i>e</i> •	9
EINSTELL-UND ABGLEICHANLE	ı T u n	I G

BESTÜCKUNGSPLÄNE

NF - Endverstärker

FM - Abgleich

AM - Abgleich

Entzerrer - Leiterplatte	Seite	13
Impedanzwandler – Leiterplatte	Seite	13
Endstufen - Leiterplatte	Seite	14
Obere - Leiterplatte	Seite	15
Untere - Leiterplatte	Seite	16
FM - Leiterplatte .	Seite	17
FM - Speicher - Leiterplatte	Seite	17
Obere - Leiterplatte Regie 550 ■	Seite	18
FM - Leiterplatte Regie 550 D	Seite	19
Ziffernanzeige - Leiterplatte	Seite	19

ERSATZTEILLISTE

Seite 20 - 25

Seite 10


Seite 10 - 12

Seite 12 - 13

ANHANG

Stromlaufplan Regie 550 D

Stromlaufplan Circuit Diagram



ufplan Hinweise zum Stromla

Notes to Schematic Diagram

Gezeichnete Schalterstellungen:

Netzschaltkontakt S 802) Gerät eingeschaltet (Ausnahme: Taste "UKW" eingeschaltet

Lautsprechergruppe "1" eingeschaltet

Ri ≧ 30 kOhm/V bei Netzspannung 220 V und einer Umgebungs-temperatur von etwa 25° zu messen. Die angegebenen Spannungen sind mit Meßinstrument

außer bei Regel-, z. B. 0,8-10 V, Die Messung erfolgt ohne Signal, und Schaltzuständen, z.B. 0 V (10

An hochohmigen Spannungsteilern ist mit einem Gleichspannungs-

Gr 801 B 30 C 550

28 g

15 k

Spannungsangaben ohne Bezugslinien sind gegen Masse zu messen. Die angegebenen HF- und NF-Spannungswerte sind Effektivwerte. Die eingerahmten NF-Pegelwerte beziehen sich auf die Nenn-leistung der Endstufe (16,6 V m 4 Ohm Lastwiderstand bei 220 V). Die angegebenen Spannungen können um \pm 15 % abweichen. voltmeter Ri > 1 MOhm I messen (z. B. Abstimmspannung). Um Frequenzbeeinflussungen 💶 vermeiden, muß bei allen leistung der Endstufe (16,6 V 📭 4

"0" stehen. Die Ausgangspegel rückungsstecker im Prozessorvoll aufgedreht werden, der sind mit den Pegelreglern einzustellen. Messungen der Lautstärkeregler Höhen- und der Tiefenregler auf Achten Sie darauf, daß der Überb

26V

C850 0.33 µ

C 85)

\$ 50 **±**

anschluß eingesteckt ist!

Störeinstrahlung Maßnahmen zur Vermeidung von bei "Phono"-Betrieb:

5,827

Die Basis-Emitterstrecken der Transistoren T 1101, T 1103, T 1201 und T 1203 sind mit je einem Keramik-Kondensator 1 nF 📆 V zu überbrücken.

Freque	Frequenzbereiche:	the:		Oszilla	ntorsc	¥	ng8	pannu	Oszlilatorschwingspannungen:	_
UKW:	87,5	4 0	MHz		1	ì			am Emitter	-
 ¥	5,8	8,2	MHz	 S S S S	Ö	ca. 50 mv	2		des T103 🔇	0,
MW:	512	1640	KHZ						•	_
Ľ K	145	350	ŔНŻ	 X	70	:	20	۳ ک	am Emitter	_
FM-ZF:	=: 10,7 MHz	10,7	MHz	 Μ	70 1	:	20	70 120 mV	des T 203 (12)	
AM-ZF	···	460	кНz		140	:	20		•	

Positionsnummern-Schlüssel:

ischen Bauteile und der Stecker geben Auskunft über die Zugehörigkeit 🖿 den einzelnen Bau-Die Positionsnummern der elektr gruppen im Gerät.

bzw. auf den Leiterplatten nach seiner Positionsnummer finden zu können, benutzen Sie bitte Um ein Bauteil im Erromlaufplan folgende Aufstellung.

Ziffern eine fortlaufende Nummer innerhalb der Baugruppe dar. Die 3. und 4. Ziffer, von hinten gezählt, kennzeichnen die Baugruppe, in der das Bauelement enthalten ist, nach folgendem Schlüssel: In der 3- oder 4-stelligen Zifferngruppe stellen die beiden letzten

Chassis

UKW-Abstimmteil AM-Baustein

. :

FM-ZF-Verstärker

3

₽ Ω

 α

- NF-Verstärker rechts, Impedanzwandler rechts
 - NF-Verstärker links, Impedanzwandler links
 - NF-Endverstärker rechts NF-Endverstärker links
 - Netzteil
 - Stereodecoder

40

တ

- Phonovorverstärker links AM-ZF-Verstärker

nn schematic. 12.. Phonovorverstärker rechts 26.. Muting Rechter Endstufenkanal (Nummerngruppe 6...) ist nicht gezeichnet.

Switch positions shown:

Receiver turned on (exception: mains switch contacts 🖪 802) FM (UKW) button depressed Loudspeaker pair "1" selected

with 220 V mains and ambient temperature approx. 25 °C (77 °F). Voltages indicated are measured with ■ meter of ≥ 💌 kOhm/V

Measurements made without signal, except AGC, e. g. 0.8...10 V, and switching state, e. g. 0 V (10 V).

High impedance circuits (e. g. tuning diode voltage) measured with DC meter with input resistance > 1 MOhm.

Voltages without reference lines are measured with respect to ground.

Indicated voltages may vary \pm 15 %.

Audio levels shown boxed are referred to rated output of power Indicated RF and AF voltages are RMS values. amplifier (16.6 V an 4 Ohms, 220 V mains). To avoid influencing frequency response, alf measurements are made with Loudness (Lautstärke) fully clockwise and with bass treble set to "0". Output level is adjusted with the Level (Pegel) controls.

Make certain that the dummy plug is inserted in the Processor

Proceedure to reduce EMI pickup in phono: Connect a 1 nF 50 V capacitor from base to emitter of transistors T 1101, T 1103, T 1201, T 1203.

	at emitter of T103 🕸	:	at emitter	OT 1 203(12)
 •	λm (0 mV	0 mV	0 mV
tagı	. 20	12	7	22
Oscillator voltage:	approx. 50	20	70 120 mV	140
Oscil	M	SW:	 W	ï. K
	FM: 87.5 104 MHz SW: 5.8 8.2 MHz	KH2		
.: 26:	104 8.2	350		
ran	: : *	- : :		
Frequency range:	87.5 5.8	312 145		
Frequ	FM: SW:			

Component Identification:

To locate a component in the schematic or on a circuit board, component numbers indicate in which assembly the components and connectors are located.

The last two digits of the three- or four-digit number is a running number within the assembly. The first digit or first two digits indicate the assembly according to the following key: use the following key

FM-RF tuner

AM section

FM-IF amplifier

Preamp, high level, right channel Preamp, high level, left channel

Power amplifier, right channel Power amplifier, left channel

Power supply

FM stereo decoder


AM-IF amplifier

Preamp, phono, left channel

Preamp, phono, right channel

Right-channel power amplifier (group 6...) is not shown


ZIFFERNANZEIGE - LEITERPLATTE



FM-LEITERPLATTE




FM-SPEICHER-LEITERPLATTE




OBERE LETTERPLATTE


REGIE 550 D



UNTERE LEITERPLATTE



Antriebsschema Dial drive



1. AM-FM-Antrieb montieren

- 1.1 Drehko-Achse an Anschlag rechts festlegen.
- 1.2 Federmitte rechts im Abstand 44-4 mm festhalten.
- 1.3 Seil in Pfeilrichtung nach links auflegen.
- 1.4 Seil 4 Windungen um die Seilscheibe schlingen.
- 1.5 Seil gegen den Uhrzeigersinn 2 x um die Antriebswelle schlingen.

1. Install AM-FM Dial Cord

- 1.1 Rotate tuning capacitor fully clockwise.
- 1.2 Spring-middle right distance 44 \pm 4 mm clockwise.
- 1.3 String cord to the left as shown by arrows.
- 1.4 Wind cord 4 turns around dapacitor pulley.
- 1.5 Wind cord 2 turns counterclockwise around drive shaft and attatch to pointer.

BRAUN

Technische Information Stromlaufplan

Service Manual Circuit Diagram Typ/Type: regie 550 digital